

REINIGUNG

Es wird empfohlen, das Atemschutzgerät **NACH JEDER VERWENDUNG** zu reinigen. Separat reinigen. Nehmen Sie die Maske, das Nackenpolster und die Kopfhalterung vor der Reinigung von der Gebläseeinheit ab.

SILIKONMASKE, KOPFHALTERUNG UND NACKENPOLSTER

Verwenden Sie für diese Teile eine der unten beschriebenen Methoden. Lassen Sie die Maske nach der Reinigung an der Luft trocknen und prüfen Sie das Ventil vor dem Gebrauch. **Verwenden Sie zum Trocknen KEINE Hochtemperaturgeräte wie Haarföhne. PRÜFEN SIE die Ventile der Maske vor dem Gebrauch.**

Methode 1

Reinigen Sie die Maskenoberfläche mit einem nicht alkoholhaltigen Tuch.



Methode 2

Waschen Sie die Maske von Hand in warmer Seifenlauge und spülen Sie sie ab.



Methode 3

Waschen Sie die Maske in einem Geschirrspüler mit einem handelsüblichen Spülmittel.



GEBLÄSEEINHEIT

Wischen Sie die Außenflächen der Gebläseeinheit mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie sie trocknen. **Tauchen Sie die Gebläseeinheit NICHT in Wasser ein und waschen Sie sie NICHT unter laufendem Wasser oder mit harten oder scheuernden Reinigungsmitteln.** Lassen Sie die Gebläseeinheit in einer sauberen Umgebung an der Luft trocknen.



PFLEGE

MONATLICH: Wir empfehlen eine SICHTPRÜFUNG des Atemschutzgeräts auf Beschädigung, Risse oder fehlende Teile. Bitte prüfen Sie auch das Ausatemventil der Maske. Wenn das Ausatemventil Risse oder Verformungen aufweist, sollte es ausgetauscht werden.

ALLE 6–12 MONATE: Die Kopfhalterung und das Nackenpolster sollten je nach Beanspruchung alle 6–12 Monate ausgetauscht werden. Die Masken sind aus Silikon und alterungs- und verschleißbeständig. Die Masken sollten mindestens jährlich einer sorgfältigen Sichtprüfung unterzogen werden. Anwendbare Normen für Atemschutzgeräte empfehlen die jährliche Durchführung einer Dichtsitzprüfung, um den korrekten Sitz der Maske zu bestätigen.

LAGERUNG UND AUFLADEN

Aufladen: 0 °C bis +35 °C an einem trockenen, geschützten Ort

Lagerung: –10 °C bis +35 °C (–4 °F bis +131 °F) bei < 90 % relativer Luftfeuchtigkeit. Vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Siehe das **ONLINE-SCHULUNGSPROGRAMM** oder senden Sie eine E-Mail an: sales@paftec.com