

GEBLÄSEUNTERSTÜTZTE CLEANSPACE-ATEMSCHUTZSYSTEME: BEDIENUNG DES ATEMSCHUTZGERÄTS

BEDIENUNG

WICHTIG: VERGEWISSEN SIE SICH vor jeder Verwendung, dass Ihr **ATEMSCHUTZGERÄT** komplett (einschließlich Filter) unbeschädigt und vollständig geladen ist. Legen Sie das Atemschutzgerät an, ehe Sie einen kontaminierten Bereich betreten.

Drücken Sie auf der Gebläseeinheit den EIN-Schalter.

Beachten Sie, dass das Gebläse erst ausgelöst wird, wenn das System Atmung erkennt.

Hinweis: Das Gerät verfügt über keinen AUS-Schalter; wenn keine Atmung erkannt wird, geht es nach etwa 5-10 Sekunden in den Bereitschaftsmodus.



WICHTIG: Legen Sie das Gerät immer erst ab, **NACHDEM** Sie den kontaminierten Bereich verlassen haben.


Alarme

Das CleanSpace-Atemschutzsystem ist mit Alarmen ausgestattet, die den Träger bei niedrigem Akkuladestand und beim Ende der Filter-Lebensdauer (NUR Partikelfilter) warnen. PRÜFEN SIE das Atemschutzgerät vor der Verwendung:

- Sind weniger als 2 GRÜNE Akku-Leuchtanzeigen EIN, laden Sie das Gerät.
- Ist die ROTE Filter-Leuchtanzeige EIN, tauschen Sie den Filter aus.

1. NIEDRIGER AKKU-LADESTAND

Sie hören 3 Pieptöne pro Sekunde. Eine (GRÜNE) Akku-LED blinkt.



AKTION IHRERSEITS: Sie haben 5 Minuten Zeit, um den kontaminierten Bereich zu verlassen und den Akku **AUFZULADEN**.

2. ENDE DER FILTER-LEBENSDAUER

Sie hören 2 Pieptöne pro Sekunde, und die (ROTE) Filter-LED leuchtet.



AKTION IHRERSEITS: Verlassen Sie den kontaminierten Bereich und **WECHSELN** Sie den Filter.

WICHTIG: Wenden Sie sich bei Verwendung von Kombifiltern für gefährliche Gase oder Dämpfe stets an den Sicherheitsbeauftragten an Ihrem Standort oder an Atemschutz-Fachpersonal um sich zu vergewissern, wie oft der Gasfilter gewechselt werden sollte.

GEBLÄSEUNTERSTÜTZTE CLEANSPACE-ATEMSCHUTZSYSTEME: BEDIENUNG DES ATEMSCHUTZGERÄTS

Akku-Ladevorgang

PRÜFEN SIE das Atemschutzgerät vor der Verwendung: Sind weniger als 2 GRÜNE Akku-Leuchtanzeigen EIN, LADEN SIE DEN AKKU. Befolgen Sie hierzu die folgenden Schritte:

1. Drehen Sie die Gebläseeinheit um und suchen Sie den LADEANSCHLUSS. Heben Sie die Gummi-Schutzabdeckung hoch und stecken Sie das Netzkabel in die Ladebuchse.
2. Die volle Ladung eines leeren Akkus dauert etwa 2 Stunden.
3. Nehmen Sie das Ladekabel nach dem Aufladen ab und setzen Sie die Gummiabdeckung wieder auf die Ladebuchse.



WICHTIG: Legen Sie das Atemschutzgerät NICHT an, während es noch an das Akku-Ladegerät angeschlossen ist.

Filterwechsel


WICHTIG: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch des Geräts stets, dass ein Filter eingelegt ist.

1. Wechsel des Standard-P3-Filters: Heben Sie den Verriegelungsstift an der Rückseite des Geräts an.

STIFT ENTSPERREN



2. Öffnen Sie den Filterdeckel und entnehmen Sie den gebrauchten Filter und Vorfilter. Tauschen Sie diese gegen einen sauberen Filter und Vorfilter aus. Hinweis: Entsorgen Sie gebrauchte Filter korrekt.



3. Schließen Sie den Filterdeckel und stecken Sie den Verriegelungsstift zur Sicherung des Filterdeckels wieder ein.

STIFT SPERREN



WICHTIG: Wenden Sie sich bei Verwendung von Kombifiltern für gefährliche Gase oder Dämpfe stets an den Sicherheitsbeauftragten an Ihrem Standort oder an Atemschutz-Fachpersonal um sich zu vergewissern, wie oft der Gasfilter gewechselt werden sollte.

Wir empfehlen Nutzern des Geräts, das **CLEANSPACE-ONLINE-SCHULUNGSPROGRAMM** zu absolvieren. Fordern Sie den Zugriff auf die Online-Schulung einfach per E-Mail an: sales@paftec.com